IH クッキングヒーター

ンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

このマークは「取扱説明書」 の記載ページです。 → P.00

鍋の材質と形状で、使える 〇 使えない 🗡 を確認する → P.10

使える鍋

使えない鍋 反り3mm以上のもの 鍋底が丸いもの お願い

鍋底の直径

左右IHヒーター ……12~26cm 中央IHヒーター ······12~18cm

ラジエントヒーター …12~18cm








脚があるもの

鍋底の水分や汚れ、付着物 などは、ふき取ってから使用 してください。



水分や汚れ、 付着物は ふき取って から使う

鍋底の形状

平らなもの



●揚げ物は、必ず指定の鍋をご使用ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 (→ P.10)

宮田 または**宮**畑町付、

IHで使えると表示している

直火用魚焼き網


ものも含む

●IHヒーターには、財団法人 製品安全協会の「毎 IIIII または「毎 GIHIIIII マークの付いた鍋をおすすめします。

IHヒーターでお手持ちの鍋を確認する

→ P.11

●右IHヒーターで説明しています。 (左・右どちらのIHヒーターでも確認できます)



右IH 揚げ物 140 150 160 170 180 190 200 適温 湯沸かし 1 1 2 3 1 4 5 6 1 7 8 9 10 とろ火 弱火 中火 強火 トップ プレート グリル **i**スタート 火力温度 右IH 高温注意

確認する鍋に水(約200mL)を入れ、 THヒーターの中央に置く

電源 | を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)

を押す

「切」を押し、火力表示ランプを見る

確認が終わったら 切え を押し、通電を切る

続けて使わないときは を押し、電源を切る(ランプが消灯します) 使える鍋、使えない鍋の表示

使える鍋は加熱が始まります。 揚げ物 140 150 160 170 186 点灯 』 湯沸かし 1:2 3:4 5 6:7 8 9 10 とろ火 弱火 中火

火力表示ランプ

使えない鍋は火力表示ランプが交互に 点灯します。

> 揚げ物 140 150 160 170 180 190 200 適温 湯沸かし1:2 3:4 5 6:7 8 9 10 とろ火 弱火 交互に点灯

揚げ物 140 150 160 170 18 790 200 適温 湯沸かし 1 ! 2 3 ! 4 5 6 ! 7 8 9 とろ火 弱火 中火

●約30秒後にブザーが鳴り、表示が消え、自動的に通電を 停止します。


●切りを押してから ▼ | ▶ を押しても通電できます。


IHヒーターの操作手順(右IHヒーターで説明しています)

お好みの火力で調理する

→P.14、15

「揚げ物」を選んで調理する →P.16、17





電源 を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)

② ▼ | ▶ を押し、お好みの 火力表示ランプを点灯させる

3 切りを押し、通電する

調理する

タイマーを使うときは → P.29

火力を調節するときは▼ | ▶ を押す


調理が終わったら

切 を押し、通電を切る

グリルの操作手順

メニューを選んで調理する

6 続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)



準備 200g~800g、深さ1cm以上に油を入れた 指定の鍋をIHヒーターの中央に置き、鍋底が 光センサーの上にあることを確認する

1 電源 を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)

2 ҳニュー を押し、「揚げ物」ランプを点灯させる

3 ▼ | ▶ を押し、油温を設定する

切りを押し、通電する

●鍋の温度を正しくはかるため鍋を中央から動かさ ないでください。

●メロディーが鳴ったら適温です。

適温になったら調理する

- ●適温になる前に、材料を入れないでください。
- ●油温を調節する場合はI ► を押します。

1月 調理が終わったら

る 続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

受皿に水(200mL)を入れ、材料を焼網の 上に置き、グリルドアを確実に閉める

電源 を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)

2 ፲፱ を押し、希望のメニューのランプを点灯させる

トッププレートの上は

≜ 警告

●トッププレートの光センサーの汚れや水 などは、きれいにふき取る ※センサーが汚れていたり、めれていると

光センサーが汚れていたり、ぬれていると、 鍋の温度が正しく検知できない場合があり、 発火のおそれがあります。

使用中(調理中)・使用後は

●市販の汚れ防止シート(電磁調理器カバー)※ を使わない

> 鍋の温度が正しく検知できず、発火のおそれがあります。 ※トッププレートの上にのせて、その上で調理を することでトッププレートの汚れを防ぐものです。

- ●使用中や使用後しばらくはトッププレート などの高温部に触れない
- ●鍋・鍋の取っ手などの高温部に触れない
- ●いため物・焼き物など、少量の油を入れて予熱するときや、予熱の後で油を入れて調理するときは、そばを離れたり、加熱し過ぎない

注意

●片手鍋を使用する場合は、取っ手の位置 に十分注意する。

取っ手が手や体に不用意に当たった場合、 鍋がひっくり返ってやけどや火災の原因に なります。

調理の際は



●加熱中や加熱後および再加熱の際は、 鍋に顔を近づけたり、のぞき込まない

水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物・汁物が突然沸とう(突沸)して飛び散ったり、鍋が跳び上がることがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれがあるため、加熱中や加熱後および再加熱の際は鍋に顔を近づけたり、のぞき込まな



●調理するときは食材の加熱状態を均一にするため 火力を弱めにし、よくかき 混ぜる

いようにしてください。



揚げ物調理は

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



■他のメニューを選んで調理をするには 湯沸かし → P.18 煮込み → P.19

●揚げ物調理中はそばを離れない ●指定の鍋以外は絶対に使わない

→ P.10 指定の鍋以外を使用すると温度調節機能が 正しく働かないことがあり、火災の原因にな

ります。 ●**フライパンは使わない**

●油は200g(220mL)未満、また、深さ 1cm未満では調理しない

油は200g(220mL)~800g(880mL) の範囲で、鍋の深さや調理物に応じて調理 してください。油量が少 ないと、油が過熱され 油量200g~800g

ないと、油が過熱され 発火するおそれがあり ます。また油量が多過ぎ ると、あふれてやけどや 火災の原因になります。

常 深さ1cm以上

- ●鍋底が変形したものは使わない
- ●鍋底やトッププレートに汚れがこびり ついたまま使わない



- ●油煙が多く出たら電源を切る
- ●鍋はIHヒーターの中央に置く
- ●必ずメニューの「揚げ物」を使用する → P.16、17 手動によるお好みの火力では揚げ物調理を しないでください。油の温度を適正にコント ロールできないため、油が過熱され発火す るおそれがあり、火災の原因になります。

「揚げ物」で使える鍋について

●必ず指定の鍋を使用してください。 → P.10

・別売の推奨天ぷら鍋 → P.4 や **⑤** III または **⑤** IIII 付の鍋で、次のものを使用してください。

鍋底の直径12~26cm鍋上部の内径鍋底の形状平らなもの(反りが3mm未満)16cm以上

⑤ Ⅲ または ⑤ Ⅷ 付でもフライパン・鋳物鍋は使用できません。

■グリル「手動」で魚焼き調理をする (→ P.26、27)

切り を押し、通電する

●調理が終わると、メロディーが鳴ります。

焼きが足りないときは「追加焼き」をする → **P.28**

調理物を取り出す

続けて使わないときは




を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

注意



●受皿には水以外のもの(アルミホイル・クッキングシート・オーブンシート・グリル用の石など)を入れて使用しない脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります。





→ P.24、25



お手入れは、電源を切り、本体が冷えてから行う

光センサー

きれいにお手入れしてご使用ください。

ご注意

●光センサーが汚れていると、鍋の温度が正 しく検知できない場合があります。汚れを 取り除いてください。

グリルドア・焼網・受皿

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

ご注意

●焼網はたわしでこすらないでください。(表面処理に傷がついたり、はがれることがあります)汚れが気になる場合は、スポンジのナイロン面(硬い面)で洗ってください。黒ずみが部分的に残る場合がありますが、これは金属表面が熱により変色したもので、表面処理には影響ありません。そのままお使いください。

ご注意

- ●酸性・アルカリ性の強い洗剤 (漂白剤、住宅用合成洗剤など) や、お酢を使って 清掃しないでください。付着した場合はすぐにふき取ってください。
- (液剤や洗剤が残ると、表面が変色したりトッププレートとプレートワクの接合部分が劣化し、はがれの原因になります)
- ●ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粉末タイプのクレンザーは使わないでください。
- ●たわし・スポンジのナイロン面 (硬い面)、アルミホイルなどでこすらないでください。
- ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。

トッププレート・ プレートワク(ステンレス製)

●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その 後乾いたふきんでからぶきす る。

●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取 り、水を絞ったふきんで洗剤を 除去した後、乾いたふきんで からぶきする。

●落ちにくい汚れ

クリームタイプのクレンザーを 丸めたラップにつけてこすり とる。

●それでも落ちないときは 市販のセラミック用スクレー パーなどで煮こぼれの部分だ けを軽く削り落とし、その後よ くふき取る。

お困りのときは

修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。→P.36~39

現象

鍋底の直径が小さかったり、 鍋底が反っている鍋は火力 が弱くなることがある

原因

- ●ホーロー・ステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右IHヒーターの場合12~26cmのもので、鍋底の反りが3mm未満のもの、中央IHヒーターの場合は12~18cmのもので、鍋底の反りが3mm未満のものをご使用ください。(使える鍋について → P.10))
- IHヒーターで火力が違う
- 電源を切っても音がする

使用中にファンの音がしたり、 止まることがある

IHヒーター使用中に鍋か

- ●同じ鍋でも、IHヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい鍋では、 通電できる場合とできない場合があります。● P.13● 電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。
- ●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。 本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが最大約10分間動作します。 自動的に冷却ファンは止まります。
- ●本体内部を冷やすために冷却ファンが回転するため、ファンの風切り音がします。
- ●手動火力「1」とろ火 (100W相当) の場合、ファンの回転を入・切しますので、 止まる場合があります。
- ●鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーロー鍋など鍋の種類によっては音 (ジー音、カチカチ音) や共鳴音 (キーン音、キューン音) が発生することがあります。また鍋の取っ手に振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。

113 (1809) 8 (270)



2-K7472-1A

ら音がする